

Nafukovací balonový zvedák

Obj. č.: 82 88 52



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nafukovacího balonového zvedáku.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Nosnost 3 t

Žádné poškození laku na vozidle

Bezpečnější stabilita zajištěna větší nosnou plochou

Praktický při použití na měkkém terénu jako je bláto a sníh

Účel použití

Jednoduše jej nasadíte na výfukové zařízení vozidla a díky na volnoběh běžícímu motoru se vzduchový polštář naplní výfukovými plyny. Zpětný ventil zabráni poklesu vozidla. Žádné škody na voze způsobené sesmeknutím zvedáku. Může být použit pod všechny nosné díly vozu. Ideální použití je při výměně pneumatik a montáži sněhových řetězů, vozidlo může být totiž zvednuto tak, že jsou přístupná 2 kola současně.

Výška vzduchového polštáře je max. 60cm. Zvedák není vhodný pro vozidla s dvojitou koncovkou výfuku.

Pokyny pro bezpečné použití

Nafukovací balonový zvedák vozu má zvedací kapacitu max.3 tuny.

Nezvedejte žádná těžší vozidla – Nebezpečí úrazu!

Dbejte na to, že zvedané vozidlo musí mít zablokovaná kola tak, aby se nemohlo rozjet (ruční brzda, klíny, případně dbejte pokynů výrobce vozidla)

Nedotýkejte se žádných dílů výfukového potrubí – **Nebezpečí popálení!**

Dbejte na toto varování především při upevňování adaptéru výfukového zařízení.

Balonový zvedák vozu nesmí být použit na vozidle, na kterém, nebo pod kterým se provádí opravy, inspekce, či jiné činnosti – **Nebezpečí úrazu!**

Nelehejte si pod zvednutý vůz!

Vypouštějte plyn z balonového zvedáku tak, aby jste vy nebo jiné osoby nevdechly ucházející plyn – **Nebezpečí otravy!**

Nepoužívejte balonový zvedák vozu v uzavřených prostorech – **Nebezpečí otravy!**

Dbejte na to, aby při použití balonového zvedáku, byly ostatní osoby dále od vozu.

Položte přibalené ochranné rohože tak, aby se balonový zvedák nepoškodil o ostré nebo špičaté předměty na zemi, nebo na voze. Prasknutí může způsobit těžká poranění!

Balonový zvedák vozu nesmí být použit na vozidlech s dvojitou koncovkou výfuku, může tak dojít k poškození výfukového zařízení!

Balonový zvedák smí být použit pouze na vozidlech s jednoduchou koncovkou výfuku o Ø do 65 mm. Použití na oválné koncovky je možné jen v tom případě, že je adaptér spolehlivě upevněn např. 30x60 mm.

Příprava a zdvih vozidla

Vyjměte balonový zvedák z přepravní brašny a rozložte jej. Položte ochrannou rohož na místo, kde chcete umístit zvedák. Na tuto rohož položte balonový zvedák a na něj pak druhou ochrannou rohož. Zajistěte vozidlo proti pohybu (ruční brzdou, klíny, případně dbejte pokynů výrobce vozu).

Nasadte hadicový adaptér na hrdlo balonového zvedáku a pravotočivě zaaretujte.

Nasadte adaptér výfukového zařízení pevně na výfukové potrubí.

Nastartujte motor a nechte jej naprázdno běžet. Výfukové plyny napumpují balonový zvedák a ten pak zvedne vůz.

Jakmile je vzduchový polštář naplněn plynem a je dosaženo správné pracovní výšky/kola se volně protáčejí a nedotýkají se země/, odstraňte adaptér výfukového potrubí.

Automatický zpětný ventil zabrání klesnutí vozidla. Během následných montážních prací, vypněte motor.



Neplněte vzduchový polštář více než na 80%! Přefouknutí vzduchového vaku může způsobit explozi a vést tak k nebezpečným poraněním!

Dávkované vypuštění plynové náplně ze vzduchového vaku následuje po ukončení montážních prací, lehkým levotočivým pootočením hadicového adaptéru na balonovém zvedáku.

Neuvolňujte adaptér úplně, dříve, než bude vzduchový vak zcela vyprázdněn a vůz bude stát na zemi. Vzduchový polštář se může náhle uvolnit – nebezpečí úrazu!

Pohyb vozidla

Při použití balonového zvedáku na kluzkých či nerovných terénech, např. na blátě, na sněhu apod. může vozidlo zvednuté na balonovém zvedáku manévrovat bočně, vpřed či vzad.

- 1) Pohyb vozidla vlevo - blokuje alespoň levé přední kolo, můžete také pravé, tak jak je to zobrazeno na obrázku níže a umístěte vzduchový polštář na rovnou plochu, jak je zakresleno na obrázku vlevo, pod zád vozidla. Naplněním vaku plyny se vozidlo pohne automaticky vlevo.



- 2) Pohyb vozidla vpravo - zablokujte přední kola, tak jak je zobrazeno na obrázku níže, položte také podle vyobrazení vzduchový vak na rovnou plochu pod zád vozu, po naplnění vaku plyny se vozidlo pohne automaticky vpravo.



- 3) Pohyb vozidla vpřed - nejsou zablokována přední kola. Umístěte vzduchový vak na rovnou plochu, podle vyobrazení níže, kolmo a do středu pod zád vozidla. Po naplnění plyny se vozidlo automaticky pohne vpřed.



Bezpečnostní předpisy

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do balonového zvedáku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Záruka

Na nafukovací balonový zvedák poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/9/2012