

V152k - Automatické dveře kurníku s časovačem a solárním panelem, černé

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Tato automatická dvířka kurníku na solární pohon s dálkovým ovládním jsou spolehlivým řešením pro farmáře, kteří chtějí zajistit bezpečnost a pohodlí svých zvířat. Zařízení pracuje v různých režimech: časový, sluneční, kombinovaný, manuální a dálkový, což vám umožňuje přizpůsobit jeho provoz vašim individuálním potřebám.



Vlastnosti produktu:

Napájeno 3 bateriemi AA, zařízení nevyžaduje připojení k napájení. Jasný LCD displej a fyzická funkční tlačítka usnadňují nastavení požadovaného provozního režimu. Dvířka lze ručně zavřít/otevřít bez ohledu na zvolený program. Snadná instalace pomocí dodaných šroubů.

Specifikace:

Materiál: PP plast + hliník
Napájení: 3 x 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení)
Odolné proti povětrnostním vlivům (IPX4)
Provozní teplota: -5 až 60 stupňů Celsia
Bezpečné pro drůbež
Rozměry: 25 cm x 33 cm x 5 cm
Rozměry dvířek: 24,5 cm x 25 cm
Výška otevřených dvířek: 57,5 cm
Barva: černá

Montáž a nastavení

- Namontujte zařízení v blízkosti dvířek kurníku na místo chráněné před přímým deštěm.
- Vložte baterie do prostoru pro baterie nebo, pokud je zařízení touto funkcí vybaveno, připojte solární panel.
- Pomocí ovládacích tlačítek nastavte aktuální čas a následně zvolte požadovaný režim provozu:
 - **Režim světelného senzoru** – zařízení automaticky otevře dvířka za úsvitu a zavře je za soumraku.
 - **Časový režim** – uživatel ručně nastaví čas automatického otevření a zavření dvířek.
- V případě potřeby můžete dvířka ručně otevřít nebo zavřít pomocí tlačítka „**Manual**“.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií. Nízká úroveň nabití může způsobit nesprávnou funkci zařízení.

Upozornění a bezpečnostní pokyny

- Zařízení namontujte na místo, které není vystaveno přímému kontaktu s vodou, přestože je jeho konstrukce voděodolná.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou dvířka zablokována, znečištěná nebo zamrzlá. Překážky mohou zabránit jejich správnému automatickému fungování.
- Vždy používejte kvalitní baterie. Nekombinujte baterie různých typů ani baterie s různým stupněm opotřebení.
- Zbytečně neotevírejte kryt zařízení – mohlo by dojít k poškození řídicích obvodů.
- Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určeným účelem. Nesprávné používání může vést k poškození zařízení nebo ke ztrátě záruky.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.