



(CZ) NÁVOD K OBSLUZE

Solární plašič zvířat 60085INT

Obj. č.: 341 33 78



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto solárního plašiče Gardigo. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Solární vodní odpuzovač zvířat je určen k odstrašování zvířat. Zvíře je odraženo vystřeleným proudem vody. Proud vody je řízen pohybovým čidlem, které se spouští pohybem a kolem procházejícími zvířaty. Zařízení je napájeno akumulátory, které se nabíjejí pomocí solárního panelu.

Rozsah dodávky


- Solární odpuzovač zvířat
- Postřikovací jednotka
- Solární panel
- Zemní kolík, 2dílný
- Standardní přípojka pro zahradní hadici
- 2 akumulátory AA
- Uzavírací víčko
- Návod k použití

Důležité informace o fungování a použití

Solární vodní odpuzovač zvířat Gardigo nezabrání zvířatům v pobytu v dané oblasti, avšak jiná místa se jim budou jevit jako příjemnější. Vystřikující proud vody zvířata vyděsí a vyžene. V budoucnu se této oblasti budou vyhýbat. Dosah vodního proudu závisí na tlaku vody a nastavení dosahu. Úhel rozptylu lze nastavit až na 170°. Produkt lze rychle a snadno nainstalovat na všech dotčených místech. Zařízení nemá na zvířata žádný škodlivý vliv, protože k odstrašení využívá pouze vodu. Na jeden spuštěný postřik se spotřebují, v závislosti na tlaku vody, 2–3 šálky vody.

Pohybové čidlo nesmí být při instalaci zakryto a musí mít volný výhled na kontrolovanou plochu. Provoz se doporučuje při teplotě nejméně 5 °C. Vezměte prosím na vědomí, že pro dosažení dobrého výsledku postřiku je nezbytné dbát na tlak vody ve vašem vodovodním přípoje. Tlak vody by měl být nižší než 4 bary. Pokud je váš tlak vody vyšší, je v obchodech k dostání tzv. redukční ventil, pomocí kterého můžete tlak ručně snížit.

Upozornění: Reakce jednotlivých zvířat na naše zařízení se může lišit. Vývoj našich zařízení, metod a tipů k použití vychází ze zkušeností, testů a zpětné vazby od našich zákazníků. Proto je plašení zvířat ve většině případů úspěšné.



Uvedení do provozu

Uvedení do provozu

Solární odpuzovač zvířat Gardigo je napájen akumulátory. Pro připojení k vodovodnímu potrubí potřebujete zahradní hadici s rychloupínacím konektorem.

Vložení akumulátorů:

1. K provozu potřebujete 2 akumulátory typu Mignon (AA) (součástí balení).
2. Otevřete kryt bateriového prostoru pod senzorem „7“ tak, že kryt posunete směrem dolů.
3. Otevřete přihrádku na baterie „12“ zvednutím jazyčku.
4. Vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu. Je vyznačena v pouzdře. (Záporný pól baterie směřuje vždy k pružině v bateriovém prostoru).
5. Zavřete přihrádku na baterie. Před zavřením se ujistěte, že těsnicí kroužek je správně umístěn a neposunul se.
6. Nasuňte ochranný kryt „7“ zpět na přihrádku na baterie.

Montáž:

1. Na spodní stranu přístroje našroubujte plastovou trubku zemního kolíku „3“.
2. Na plastovou trubku našroubujte železný zemní kolík „5“.
3. Na boční vstup na zemním kolíku našroubujte přípojku pro zahradní hadici „6“.
4. Zašroubujte postřikovací jednotku „1“ do otvoru v horní části zařízení.
5. Nasměrujte solární panel „14“ tak, aby byl po celý den vystaven přímému slunečnímu záření. Zapojte zástrčku do zásuvky, která se nachází na zadní straně zařízení.
6. Zařízení je nyní připraveno k umístění na zahradě nebo u zahradního jezírka.
7. Je možné, že akumulátory nejsou zcela nabité. V takovém případě nechte zařízení 2–3 hodiny na slunci, aby se akumulátory mohly nabít.

Provoz

Pro umístění vyberte místo, kde zvířata, která chcete zahnat, budou procházet zorným polem senzoru. Senzor reaguje spíše v případě, že zvíře danou oblast překročí, než když se k senzoru přibližuje. Dbejte na to, aby zorné pole senzoru nebylo zakryto keři a že povrch senzoru je čistý. Při nastavování citlivosti senzoru byste měli zohlednit, která zvířata chcete odhánět a v jaké vzdálenosti mají být detekována (viz obr. níže). Lze nastavit úhel rozptylu vody, způsob rozptylu i vzdálenost. Při instalaci dbejte na to, aby zařízení mělo stabilní podstavec. Odrazení vodního paprsku může zařízení převrhnout. Solární vodní odpuzovač zvířat zapíchněte do země pomocí zemního kolíku. Pokud je půda příliš tvrdá, doporučujeme ji nejprve navlhčit vodou. Pohybový senzor by neměl být umístěn výše než 1 metr nad terénem, který má být monitorován. Pokud není k dispozici půda, doporučujeme použít stojan na slunečník.

Poznámka:

Může docházet k falešným spuštěním, pokud se v zorném poli snímače pohybují předměty, které jsou teplejší než okolí – například v důsledku pohybu vody, rychlých změn teploty nebo domácích zvířat. Tuto skutečnost prosím zohledněte při instalaci zařízení. V horkých dnech se může stát, že kolem procházející zvíře nebude detekováno. To je normální.

Zahradní hadici připojte k rychlospojce „6“ na zemním kolíku. Dbejte přitom na to, aby hadice a všechny spoje byly v dobrém stavu a nevykazovaly žádné netěsnosti. Před montáží zahradní hadici krátce propláchněte, aby byla zbavena nečistot a usazenin.

Pokud nechcete používat druhý výstup vody na zemním kolíku, uzavřete jej dodanou uzavírací krytkou „4“. Nejprve zkontrolujte funkčnost zařízení. Zapněte zařízení, například na stupeň 9. Za sklíčkem pohybového senzoru blíká červená LED dioda. Pohybně rukou před pohybovým senzorem. Pokud uslyšíte tiché cvaknutí, je zařízení aktivováno a vodní ventil se otevřel. Plně otevřete vodovodní kohoutek.

Řízení proudu vody

Pohybový senzor má úhel snímání 100° v horizontální rovině a 65° ve vertikální rovině.

Dosah vodního paprsku při maximálním tlaku vody 4 bar dosahuje až 10 metrů, lze jej však ručně omezit. Toto nastavení je nutné provést na místě. K dispozici máte 2 možnosti nastavení, jak přizpůsobit vodní paprsek danému místu:


Dosah: K tomu otočte plastovým šroubem na horní straně stříkací jednotky „8“. Čím více vyčnívá blokovácí klapka „9“, tím menší je dosah.

Úhel rozstříku: Na spodní části rozstříkovací jednotky se nacházejí 2 omezovací spony /.

Ty lze posunout mírným roztáhnutím. Jednotlivá spona slouží jako doraz pro pravou stranu „10“ a levou stranu „11“. Kovová pružina funguje jako dorazový senzor. Jakmile narazí na jeden z dorazů, změní se směr otáčení.

Nastavení dosahu detekce pohybového čidla: Na zadní straně solárního odpuzovače zvířat se nachází ovladač zapnutí, režimu a citlivosti „13“. Nastavení závisí také na okolním prostředí a pohybu slunce.

- **Režim 0 (levý doraz):** Zařízení je vypnuté.
- **Režim 1–9:** Zvyšuje citlivost pohybového senzoru a tím i dosah.



Tip: Pokud chcete omezit nebo nasměrovat úhel snímání pohybového čidla, můžete čočku zakrýt neprůhlednou lepicí páskou nebo náplastí.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	2x NiMH akumulátor typu AA
Frekvence VF zvuk. signálu:	20 - 30 kHz
Vhodné prostředí:	Vnější
Rozsah působení vodního paprsku:	Na vzdálenost cca 10 m (dle tlaku vody)
Pohybový senzor:	PIR s možností regulace citlivosti
Ochrana:	IP X6
Provozní teplota a vlhkost:	0 °C až +50 °C a max. 90% R.H.
Skladovací teplota a vlhkost:	0 °C až +50 °C a max. 90% R.H.
Rozměry:	cca 11 x 66 x 20 cm (Š x V x H)
Provozní teplota:	0 °C až + 50 °C a ≤ 90 % relativní vlhkosti
Skladovací teplota:	0 °C až +50 °C a ≤ 90 % relativní vlhkosti

KOV/08/2026