

Elektronický rozprašovač (nebulizér) éterických olejů pro aromaterapii NB01



Návod k použití

1. Úvod:

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si
prosím přečtete tento návod.

Vyladte svůj domov do atmosféry pohody a klidu pomocí našeho
rozprašovače éterických olejů. Vhodné pro aromaterapii, vzhledem
ke svému designu je tento přístroj i stylovým interiérovým
doplňkem.


Tento přístroj přemění esenciální olej na jemnou vůni, která
provoní váš byt. Můžete si zvolit, jakého aromaterapeutického
účinku chcete dosáhnout. Skořice vás uklidní a rozveselí,
grapefruit zbaví podráždění a hněvu, vůně eukalyptu zmírní vaši
únavu a zvýší mozkovou aktivitu a navíc odežene komáry. Účinky
aromaterapie jsou prokázané, čich totiž ovlivňuje naši náladu ze
všech smyslů nejvíce.

Vhodné pro ložnice, obývací pokoje, kanceláře, jóga kluby, fitness
a SPA centra, masážní salony.

UPOZORNĚNÍ:

- Příklad může být používán pouze k účelům povoleným výrobcem
- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru
- Nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty
- Nezakrývejte nasávací otvory a výdechy ani celý přístroj
- Příklad musí být umístěn na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- Příklad umístujte na pevný a rovný podklad, aby nedošlo k převrnutí
- Příklad nepoužívejte v prašném prostředí
- Jako aroma používejte pouze přírodní esence bez jiných chemických látek
- Příklad neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (plynový sporák), může dojít k deformaci či poškození plastových částí přístroje
- Pokud je přístroj, napáječ nebo přípojovací kabel poškozené, přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** a předejte k opravě
- Příklad napájejte pouze předepsaným způsobem
- Před případným čištěním odpojte přístroj od napájení
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od napájení

2. Popis:



1 - Ovládací tlačítko

2 - Výstup vůně

3 - Vrchní kryt

4 - Lahvička na esenciální olej

5 - Základna

6 - Mléčný plast LED podsvětlení

7 - USB kabel

8 - Napájecí adaptér


3. Použití:

POZOR!!!:

Přístroj lze použít pouze s vodě rozpustnými oleji.

Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný.

Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením oleje.



1. Odstraňte vrchní kryt přístroje (3) zvednutím nahoru.
2. Odstraňte z lahvičky uzávěr a opatrně i dávkovač. Našroubujte lahvičku (4) s esenciálním olejem. Ujistěte se, že je lahvička dostatečně dotažená.
3. Nasadte vrchní kryt (3) přístroje na základnu (5). Pokud není kryt správně nasazený na základnu, nemusí přístroj fungovat.
4. Zapojte USB konektor (7) do základny přístroje (5) do napájecího adaptéru (8) a adaptér do el. sítě.
5. Zapněte přístroj zmáčknutím ovládacího tlačítka (1). Přístroj začne ihned uvolňovat vonnou esenci.

4. Funkce ovládacího tlačítka:




První stisknutí tlačítka - přístroj se zapne a začne uvolňovat vonnou esenci. Rozsvítí se podsvícení tlačítka a základny.

Přístroj je v provozu každou minutu na deset sekund, po dvou hodinách se automaticky vypne.

Druhé stisknutí tlačítka - vypne LED podsvícení i přístroj.

Poznámka:

- Přístroj se po dvou hodinách automaticky vypne.
- Po použití přístroje jej odpojte od napájení (vyjměte kabel adaptéru ze zásuvky 230V).
- Nikdy přístroj nepokládejte jinak než na základnu.

**5. Údržba, čištění:**

Pokud je potřeba přístroj vyčistit:

- Odpojte přístroj od napájení.
- Čistěte pouze vlhkým měkkým hadříkem, namočeným do vody. Suchým hadříkem nebo utěrkou poté přístroj vysušte.
- Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky a rozpouštědla.
- Nalijte do lahvičky místo oleje destilovanou vodu a nechte přístroj pracovat pro vyčištění výrobku.

6. Technické parametry:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Objem dodávané lahvičky | 10ml |
| Provozní napětí | 5V/1000mA |
| Příkon | cca 3W |
| Podsvícení | Ano, tlačítko a základna |
| Rozměry | 73 x 133mm |
| Hmotnost | 350g |

Obsah balení: přístroj, USB kabel, manuál